

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1 ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta. Comprobar:

- Piezas sueltas.
- Desalineación o atascamiento de las piezas móviles.
- Cableado eléctrico dañado.
- Cíncel roto o agrietado.
- Partes rotas y otras condiciones que afecten a su utilización con seguridad.

2 DESPUES DE USAR LA HERRAMIENTA limpiar las superficies externas con un trapo limpio.

3 Esta herramienta viene previamente lubricada. La lubricación de la misma, solo es apropiada cuando se reemplacen las escobillas de carbón.

NOTA: El martillo de demolición está fabricado de forma hermética, permitiendo 3 meses de uso continuo antes de la lubricación necesaria.

No almacenar con temperaturas superiores a 50-60°.

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación de la herramienta resulta dañado, debe ser reemplazado únicamente por servicio técnico cualificado.

REEMPLAZO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN Y LUBRICACIÓN.

NOTA. El martillo demoledor dejará de funcionar una vez que se agoten las escobillas de carbón. Comprobar dichas escobillas cada **100-120** horas de uso.

Cuando sea necesario, reemplazar las mismas.

- 1 Use un destornillador para quitar la cubierta de la escobilla de carbón.
- 2 Extraiga la escobilla y reemplácela.
- 3 Reemplace el capuchón de la escobilla y la cubierta de goma de la misma.
- 4 Quitar la cubierta de engrasado, usando una llave específica y lubricar la caja de engranajes usando **grasa de litio blanca**, o **grasa de molibdeno** cuando no realice el cambio de escobillas.

Cubierta de engrasado →

